AA-PAR-02



Alive Audio® New Year Party Special

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Alive Audio® New Year Party Special

Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками

Инструкция по эксплуатации

Введение

Alive Audio — бренд аудио продукции, чья философия строится на желании сохранить подлинные ценности в нашей стремительной жизни, наполненной современными технологиями.

Нас вдохновляет пульс нашей планеты и живое, а не виртуальное общение с близкими людьми. Кино, живопись, дизайн, мода и путешествия — счастливые моменты, создающие настроение и позитивные эмоции.

И наша главная страсть — это музыка!
Основная идея Alive Audio – дарить эмоции и настроение через качественное звучание, которое дополняется стильным внешним видом всех устройств, идеально вписываемых в любые интерьеры.

Мы благодарим вас за приобретение нашего проигрывателя Alive Audio Harmony и надеемся, что он подарит вам долгие и наполненные
позитивными эмоциями моменты наслаждения любимыми мелодиями.

#sound_for_life

Меры безопасности



ОСТОРОЖНО: во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте нахождения устройства под дождем или во влажной среде.

ВНИМАНИЕ: во избежание поражения электрическим током не следует использовать эту вилку с удлинителем, а также вставлять ее в несоответствующую розетку, если невозможно полностью вставить в розетку штифты вилки.

Перед использованием изделия внимательно прочитайте и осознайте содержание данного руководства. Сохраните эти инструкции для обращения в будущем.

1. Не используйте устройство вблизи воды.
2. Используйте только оригинальный адаптер питания.
3. Если вилка неплотно входит в розетку, замените розетку. Если проблема не устранена, обратитесь к квалифицированному электрику или в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь видоизменять вилку каким-либо образом.
4. Защищайте шнур питания от пережатия и механических воздействий, особенно в местах подключения вилки к розетке и кабеля к колонкам.
5. Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия проигрывателя — это может привести к контакту с опасными точками напряжения, короткому замыканию или пожару. Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
6. Не пытайтесь ремонтировать проигрыватель самостоятельно: вскрытие или снятие деталей может привести к поражению электрическим током или другим опасностям. Все виды обслуживания должны выполняться только авторизованным сервисным персоналом. Несанкционированные модификации или ремонт могут привести к аннулированию гарантии.
7. Не используйте принадлежности, не рекомендованные производителем — они могут быть опасны.
8. Размещайте устройство на ровной, устойчивой поверхности или полке

9. Отверстия в корпусе предназначены для вентиляции; не блокируйте их во избежание перегрева и повреждения оборудования.



Знак молнии в равностороннем треугольнике служит для предупреждения пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" внутри корпуса устройства, которое может быть достаточно высоким и представлять опасность поражения электрическим током.

Следует снимать крышку (или заднюю панель), так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника служит для предупреждения пользователя о наличии важных указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации, прилагаемой к устройству.

Комплектация


Убедитесь в наличии всех прилагаемых аксессуаров, перечисленных ниже. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно. В комплект поставки входят:

- **ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИНИЛОВЫХ ПЛАСТИНОК — 1 ШТ.**
- **ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ — 1 ШТ.**
- **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ — 1 ШТ.**
- **АДАПТЕР ПИТАНИЯ – 1 ШТ.**


В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем относительно Вашего устройства, включая некомплектность поставки, и при невозможности найти ответы в данном руководстве, обратитесь к представителю производителя или производителю.

Сохраните заводскую упаковку и упаковочные материалы. Они представляют собой идеальный контейнер для транспортировки устройства, а также помогут при возможном обмене устройства.

Элементы управления и разъёмы



1. Диск проигрывателя
2. Тонарм
3. Игла
4. Переключатель скорости вращения
5. Переключатель автоматической остановки
6. Рычаг подъема тонарма
7. Адаптер для 45 об/мин



8. Акриловая цветная пылезащитная крышка
9. Встроенные динамики
10. Управление громкостью, вкл/выкл
11. Разъем для наушников 3,5 мм
12. Разъем Type-C

Функции проигрывателя виниловых пластинок

Воспроизведение пластинки

Включение/выключение:

- Поверните ручку питания:
- Включение — поворотом слева направо; выключение — справа налево. При включении загорается синий светодиод.

Порядок воспроизведения:

- Откройте крышку проигрывателя.
- В режиме Bluetooth (BT) откройте фиксатор тонарма, поднимите рычаг подъема, установите пластинку на диск, переместите тонарм над пластинкой и опустите рычаг подъема.
- Для пластинок со скоростью 45 об/мин необходимо предварительно установить адаптер на ось диска, а затем выбрать скорость воспроизведения (33, 45 или 78 об/мин).

Регулировка громкости:

- Поворачивайте ручку питания для изменения уровня громкости.
- После использования верните защитную крышку тонарма и крышку проигрывателя, затем закройте фиксатор тонарма. Диск остановится.
- После этого можно выключить устройство.

Автоматическая остановка проигрывателя происходит в следующих случаях:

- Когда тонарм достигает центра пластинки и воспроизведение трека завершается.
- При ручном возврате тонарма в исходное положение.


Режим Bluetooth (на приём)

При включении устройство автоматически переходит в режим Bluetooth. Найдите и выберите Bluetooth-устройство с именем "New Year Party". Звуковой сигнал подтвердит успешное соединение.

Замена иглы звукоснимателя

Демонтаж старой иглы:

1. Возьмитесь за среднюю часть картриджа (головки звукоснимателя).
2. Используя плоскую отвертку, подденьте в точке A (см. рисунок) и потяните старую иглу вниз.
3. Захватите и извлеките её.



Установка новой иглы:

1. Возьмитесь за переднюю часть новой иглы и среднюю часть картриджа.
2. Совместите хвостовую часть новой иглы с пазом картриджа (точка B на рисунке ниже) и аккуратно вставьте хвостовик в паз, слегка надавив.
3. Затем прижмите переднюю часть новой иглы к передней части картриджа до надежной фиксации.




Figure 1




Figure 2

<u>Очистка проигрывателя</u>

- Используйте только чистую, сухую ткань.
- Никогда не используйте химические вещества, моющие средства или абразивные материалы.
- Когда проигрыватель не используется, закрывайте пылезащитную крышку, чтобы предотвратить попадание пыли и других загрязнений на проигрыватель.

ВНИМАНИЕ: не допускайте проливания жидкости на проигрыватель. Это может привести к повреждению проигрывателя. Если на проигрыватель попала жидкость, немедленно уберите ее мягкой чистой тканью.

Характеристики

Габаритные размеры: 31 x 26 x 10,3 см
Вес устройства: 1560 г
Материалы: Акрил, пластик
Картридж: Пьезо-керамический
Кнопка управления громкостью: Да
Входное напряжение: Type-C 5 В 1 А
Мощность динамиков: 3 Вт x 2
Поддерживаемые скорости: 33, 45, 78 об/мин

Выходной интерфейс:

Разъем для наушников: 3,5 мм
Версия Bluetooth: 5.0
Аудиоканал: 2.0 стерео

Поиск и исправление неисправностей

Прежде чем обращаться в сервисную службу, ознакомьтесь с перечнем возможных решений по устранению неисправностей.

	Проблема	Возможная причина	Решение
ОБЩИЕ	Устройство не включается.	Устройство не подключено к сети.	Подключите устройство к источнику питания с адаптером переменного / постоянного тока.
	Нет звука из динамиков.	Установлен слишком низкий уровень громкости.	- Отрегулируйте громкость. - Выберите правильный источник сигнала.
	Шумы/искажения при воспроизведении звука.	Устройство находится слишком близко к телевизору или другому устройству, создающему помехи.	- Выключите телевизор или другое устройство и - переместите проигрыватель в другое место.
	Устройство не реагирует при включении кнопок.	Это может быть следствием воздействия внешних факторов, таких как электростатический разряд.	Отсоедините шнур питания и внешнее аудиоустройство. Через минуту снова подключите шнур питания.
PHONO	Шум при воспроизведении пластинки.	Игла установлена не по центру.	Замените иглу, закрепленную по центру.
	Возникновение шума при продолжительном использовании.	Игла повреждена.	Установите новую иглу.
	Режим Phono не работает.	- Пластинка не совместима с устройством. - Возможно, для воспроизведения выбрана пластинка на 78 об/мин.	Выберите подходящую пластинку для воспроизведения. (33 или 45 об/мин)
BLUETOOTH	Невозможно выполнить сопряжение с устройством Bluetooth.	- Устройство не переключено в режим Bluetooth. - Не включен усилитель, работающие через Bluetooth. - Устройства находятся слишком далеко друг от друга или между ними есть препятствие (например, стена). - Сопряжение по Bluetooth не установлено.	- Нажмите кнопку PAIR (сопряжение), чтобы убедиться в том, что устройство переключено в режим передачи сигнала. - Включите усилитель с Bluetooth. - Поднесите устройство Bluetooth ближе к проигрывателю - Выключите другое устройство Bluetooth, чтобы убедиться в том, что усилитель с Bluetooth отключился от другого устройства Bluetooth. - Удалите имя Bluetooth-соединения в списке сопряженных устройств Bluetooth (подключенных ранее). Это позволит устройству легко и быстро найти усилитель Bluetooth. - Проверьте, использует ли ваше устройство с Bluetooth сертифицированный прием BQB или нет.

Дополнительная информация

Дизайн и спецификация могут быть изменены производителем без предварительного информирования.

Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 10–20 минут, они автоматически выключаются. Для повторного включения — выключите и включите устройство.

Alive Audio® и логотип Alive Audio являются товарными знаками, зарегистрированными в России и других странах. Данный товарный знак и логотип запрещено использовать без явного разрешения со стороны правообладателя. Торговая марка в виде слова Bluetooth и логотипы являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. Прочие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Товар сертифицирован для использования на территории Таможенного союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Бизнес-фабрика», 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 (495) 106 60 60.

Производитель: Alive Audio. Изготовитель: «Тимсен девелопмент лимитед». Адрес изготовителя: 5Ф, 447, Тианхэ Бэй Роуд, Гуанчжоу, Китай.

Информация о дате изготовления

Год и месяц изготовления продукции указаны в серийном номере продукта. Ниже описаны способы уточнения этой даты. По серийному номеру продукта (серийный номер указан на устройстве и/или упаковке).

- Формат серийного номера: XXXXXX0X0**MY**XX

Где M равен месяцу производства, а Y равен году производства. Месяц производства указывается одной из букв латинского алфавита.

Соответствие буквенных обозначений месяца производства:

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
G	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Год производства указывается одной цифрой, которая соответствует последней цифре года производства (цифра 6 равна 2026 году производства).

Пример расшифровки по серийному номеру:

- AATTRV0B1**E6**MN

Где буква E это месяц (май), а цифра 6 – последняя цифра года производства (2026 год).

Условия гарантийного обслуживания

Сроки предоставления гарантии

Срок действия гарантии на продукцию Alive Audio, за исключением комплектующих, составляет 1 год со дня покупки товара.

Просьба сохранять кассовый чек на покупку до окончания гарантийного срока. При отсутствии кассового чека гарантия не предоставляется.

Если в течение гарантийного срока устройство вышло из строя по причине заводского брака, то устройство подлежит гарантийному ремонту, а в случае невозможности ремонта — замене на новое аналогичное изделие.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате:

- несоблюдения правил эксплуатации и использования
- наличия механических повреждений
- попадания внутрь изделия влаги, песка, насекомых
- самостоятельного ремонта
- если на изделии будет изменен, стерт, удален серийный номер

Служба технической поддержки снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный проданным изделием людям, домашним животным или имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации.

Важно! Игла является расходным материалом и гарантии не подлежит.

Авторизованные сервисные центры

Город	Название АСЦ	Адрес	Телефон
Абакан (РеспубликаХакасия)	Notebook сервис+	ул. Ярыгина, д. 32 - только приёмка	8-913-540-66-60
	Notebook сервис+	ул. Стофато, 5д	8-953-259-99-33
Алматы (Казахстан)	DIAS	ул. Казыбек би, д. 167/80, угол улицы Жумалиева	727-378-31-31
Альметьевск (Татарстан)	ИП Пещеров В.В.	пр. Г.Тукая, д. 31	8-904-713-38-83
Ангарск (Иркутская обл.)	ЭкраТех	257-й квартал, д. 10, 12-й вход	8-3955-614-614
	Телетон	8 мкрн, дом 8-8А, второй подъезд, 3-й этаж - только приёмка	8-3955-56-03-90
Армавир (Краснодарский край)	Electronic Service	ул. Мира, д. 55	8-909-46-000-22
Архангельск	Мастер	пр. Московский, д. 46	8-965-733-36-02
	Мастер	пр. Новгородский, д. 74, оф. 213	8-8182-47-47-86
	Pro Service Arh	ул. Комсомольская, д. 6, 2-й этаж - вход со стороны пр-т Троицкого	8-953-269-13-13
Барнаул	Мобилэнд сервис	ул. Шумакова, д. 17а	8-923-008-55-55
Белгород	АССЦ OLDLAB	пр-кт Славы, д. 82	8-4722-36-44-73
	Бел-Сервис	Белгородский пр-кт, д. 112	8-4722-255-777
	Бел-Сервис	ул. Сумская, д. 22	8-4722-255-777
	Сервисный центр	ул. Мичурина, д. 39А (вход с левого торца)	8-952-424-24-99
Биробиджан	GSM-Сервис	ул. Шолом-Алейхема, д. 12	8-924-642-38-70
Благовещенск	Аксиома	ул. Зейская, д. 126	8-4162-213-321
Дзержинск (Нижегородская обл.)	СМТел	ул. Октябрьская, д. 15	8-908-161-63-11
Екатеринбург	FIXit	ул. Краснофлотцев, д. 1, кор. Д	8-952-73-29-400
	Радиоимпорт	ул. Карла Маркса, д. 12	8-343-214-90-50
Иваново	Компьютерная клиника №371	ул. Комсомольская, д. 8, пом. 1002	8-4932-581-370
Иркутск	Телетон	ул. Пискунова, д. 156	8-3952-53-41-66
	Хайтек Мобайл Сервис	ул. Чехова, д. 23Б, офис 2	8-3952-203-357
	Сервисный центр CPI	ул. Франк-Каменецкого, д. 6	8-902-513-51-77
Йошкар-Ола	Проноут	ул. Советская, д. 141Кольцовская д. 39	8-8362-35-55-54
Казань	Авилма	ул. Маршала Чуйкова, д. 5	8-843-203-55-10
Калининград	Евросвязь сервис	ул. Георгия Димитрова, д. 51	8-4012-93-45-44
Калуга	Alex-IT	ул. Максима Горького, д. 1а, оф. 3	8-920-899-80-03
Кемерово	Компьютерные системы	ул. Красная, д. 21	8-961-726-36-56
Кинешма (Ивановская обл.)	Мир Техники	ул. Фрунзе, д. 1	8-49331-56-985
Киров	Технополис	ул. Воровского, д. 135В	8-8332-25-59-59
Кострома	Компьютерная клиника	ул. Свердлова, д. 66	8-4942-42-24-42
Краснодар	ПКФ Юг-Сервис	ул. Березанская, д. 88	8-861-274-53-78
	Сервис-Юг	ул. Коммунаров, д. 183	8-918-357-09-79
	АйТи-Лаб	ул. Имени Фёдора Лузана, д. 6	8-861-290-77-00
Красноярск	SMS	ул. Алексеева, д. 22, 1й этаж, напротив "Вкусно и Точка"	8-391-2-211-611
	Альдо	ул. Профсоюзов, д. 14	8-391-218-03-33
Курган	СМС-Сервис	6А мкрн, д. 11, офис 10	8-3522-47-27-25
Курск	Первая Сервисная Компания	ул. Садовая, д. 5	8-4712-51-45-75
Липецк	The iStore	ул. Советская, д. 66 - только приёмка	8-800-600-63-06 доб. 309
Магнитогорск	Реал	пр-кт Ленина, д. 51	8-951-444-85-63
Махачкала	Фирма АС - Сервисный центр	пр-кт Петра Первого, д. 21, корпус "Фирма АС"	8-8722-78-02-06
Минеральные Воды (Ставропольский край)	Сервис МВ	ул. Анджиевского, д. 138	8-87922-3-04-70
Минск (Беларусь)	Единый Сервисный Центр	ул. Кальварийская, д. 16, оф. 221	375-29-388-66-22
Мирный (Архангельская обл.)	Мастер	ул. Неделина, д. 31	8-900-914-33-43
Могилёв (Беларусь)	Мастер тут	ул. Гончарная, д. 2	375-222-727-211
		ул. Якубовского, д. 23	375-222-330-088
Москва	Компьютерная клиника 999	м. Алексеевская, ул. Бочкова, д. 9 - только для физических лиц	8-499-444-99-65
	ServiceNB	ул. Нарвская, д. 15А, строение 5, помещение VII этаж 3 ком 1-5 7-11 9А - юр лица	8-495-984-06-02
Нижний Новгород	СМТел	ул. Арзамасская, д. 3	8-831-220-32-77
	UIT	ул. Пушкина, д. 36, п. 5	8-930-701-66-44
Новодвинск (Архангельская обл.)	Мастер	ул. Космонавтов, д. 6, пом. 1	8-958-584-33-93
Новокузнецк	Гранд	пр-кт Пионерский, д. 25	8-3843-32-4000
		ул. Запорожская, д. 69	8-909-511-54-54
	Компьютерные системы	проспект Металлургов, д. 41	8-937-063-66-00
Новомосковск (Тульская обл.)	Инфосервис	ул. Комсомольская, д. 28а	8-48762-3-46-70
Новосибирск	Panasonic	ул. Ватутина, д. 4/1	8-383-209-01-81
Омск	Ритм	ул. Конева, д. 12	8-3812-66-30-40
	Омтех	ул. 10 лет октября, д. 50	8-961-881-99-55
Орёл	APC	ул. Московская, д. 100	8-4862-55-15-06
Орск (Оренбургская обл.)	Компания Восемь	ул. Спортивная, д. 5	8-3537-206-106
Осинники (Кемеровская обл.)	Лидер	ул. Победы, д. 23	8-951-164-06-06
Пенза	МК-Сервис	ул. Володарского, д. 17	8-8412-20-60-90
Пермь	Сатурн-Сервис	проезд Якуба Коласа, д. 11	8-342-34-63-46
Петрозаводск	АРТ-Мастер	ул. Гоголя, д. 22	8-8142-59-33-50
Прокопьевск (Кемеровская обл.)	Гранд	ул. Вокзальная, д. 50	8-950-570-97-11
Псков	Всё для ПК	ул. Пароменская, д. 21/33	8-8112-56-22-44
Пятигорск (Ставропольский край)	Полисервис	1-я Набережная, д. 32, корп. 4	8-8793-33-17-29
Ростов-на-Дону	Максим-Сервис	ул. Евдокимова, д. 37Г	8-863-2-504-777
Рыбинск (Ярославская обл.)	Самсон	ул. Ломоносова, д. 3	8-4855-295-404
Рязань	The iStore	ул. Московское шоссе, д. 21 - только приёмка	8-800-600-63-06 доб. 9
Сальск (Ростовская обл.)	Сервисный центр ремонта и услуг (СЦРУ)	ул. Кирова, д. 23а	8-928-122-46-36
Самара	Пионер Сервис	ул. Съездовская, 10А.	8-960-814-89-89
	#РемонтЗдесь	ул. Революционная, д. 70, лит. П, офис 207	8-846-957-84-07
Санкт-Петербург	Хороший сервис	пр-кт Большевиков, д. 3, к. 1 (возле Рив Гош) м. Пр-кт Большевиков	8-812-986-61-68
		ул. Ефимова, д. 1\4	8-911-025-85-86
	Элексис	м. Чёрная речка, Ланское шоссе, д. 14, к. 1 - между 11 и 14 парадными	8-921-996-87-11

Саратов	Кванто-сервис	ул. Московская, д. 57	8-8452-39-39-36
Севастополь	OS Component	ул. Воронина, д. 10/1-1	8-978-832-30-02
Славянск-на-Кубани	Supreme	хутор Трудобеликовский, ул. Ленина, д. 99а	8-86165-49-2-20
Солнечный (Воронежская обл.)	The iStore	ул. Парковая, д. 3 – только приёмка	8-800-600-63-06 доб. 306
Ставрополь	ЭкспертСервис	ул. Доваторцев, д. 19	8-865-274-19-44
	К-сервис	ул. Ленина, д. 468, ТЦ "Телемир", цокольный этаж	8-8652-567-095
Стерлитамак (Башкирия)	Сервис-Технос	ул. Худайбердина, д. 158	8-3473-20-12-13
Сургут	NoutZIP	ул. Иосифа Каролинского, д. 9	8-922-252-81-81
Сыктывкар (Республика Коми)	Атлант Сервис	ул. Первомайская, д. 25, 4й этаж, пом. 414	8-8212-249-236
Тамбов	Юнит-Сервис	ул. Пушкарская, д. 58/1	8-4752-72-70-70
Тихорецк (Краснодарский край)	Контакт	п. Парковый, ул.Промышленная, д. 1Е	8-928-666-86-68
Тогучин (Новосибирская обл.)	Сервисная лаборатория ServLab	ул. Элеваторная, д. 7	8-953-875-46-52
Тольятти (Самарская обл.)	АБВИР	ул. Дзержинского, д. 76	8-8482-74-14-71
Томск	Компьютерные системы	пр-т Фрунзе, д. 24 (левое крыло)	8-961-861-55-33
Тула	Jet-Сервис	пр-кт Ленина, д. 97	8-4872-33-54-88
Тюмень	Компьютерная клиника № 722	ул. Михаила Сперанского, д. 17 (вход со двора возле подъезда №3).	8-3452-49-50-06
Улан-Удэ	Мастер	ул. Краснофлотская, д. 40	8-950-390-16-30
Ульяновск	СМТЕЛ	ул. Карла Либкнехта д. 29/8	8-8422-249-479
	scALa	ул. Марата, д. 43, корпус 1	8-8422-41-74-70
Уфа	General	ул. Менделеева, д. 153	8-347-279-90-70
Чебоксары	DIXON	ул. Калинина, д. 91, к1	8-8352-36-42-02
Челябинск	АйСервис	пр-кт Ленина, д. 61, помещение №8, вход с ул. Васенко в цоколь	8-922-750-45-31
Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика)	Компьютерная клиника №091	ул. Первомайская, д. 49	8-8782-268-063
Чита	Интеллект-Сервис	ул. Кочеткова, д. 22	8-914-485-79-99

Уважаемый покупатель! Доводим до вашего сведения, что количество, месторасположение и контактные телефоны работающих сервисных центров может периодически меняться. Указанный выше список носит информативный характер. Актуальный перечень авторизованных сервисных центров, предоставляющих гарантийное обслуживание, можно уточнить на сайте:

www.aliveaudio.ru

Возникли вопросы, технические проблемы?

Обращайтесь на горячую линию поддержки с 10:00-18:00 (МСК), по рабочим дням
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-58-29
Для звонков из Москвы: +7 (495) 269-09-11

Круглосуточная поддержка осуществляется на сайте www.aliveaudio.ru

© Alive Audio®